



1

Asennusaukon teko



2

Merkkaa elementin kohta ja tee korotuspalat eli elementin pohja on valmiin pinnan asennuskorkeus.



3

Yhdistä elementin QF ja ruuvaa kiinnityskisko paikoilleen.



4

Vatupassilla suoraan.



5

Vatupassilla erittäin suoraan.



6

Levytä.



7

Parioven elementtiasennus.



8

Vatupassilla laitettu suoraan ja sen jälkeen levytys.