



WC-lukon asennusohje

Liune

Aulis Lundell Oy

1.



1. Kiinnitä karmirauta mukana tulevilla ruuveilla vastakarmin. Vastakarmissa on valmis ura, jonka päälle karmirauta keskitetysti ruuvataan. Poista suojakalvo.

Toinen karmirauta kiinnitetään oven pieleen lukon hakateljen kohdalle, siten että hakatelki liikkuu vaivattomasti auki ja kiinni.

Poraa karmiin ja oven pieleen alkureijät ennen ruuvausta.

2.



2. Itse wc-lukko on kahtena kappaleena. Osat "painetaan" kiinni oveen jyrskyttyn kiinnityskohtaan, siten että toinen puoli wc-lukosta (lukittava kappale) tulee wc:n sisäpuolelle ja toinen wc:n ulkopuolelle.

3. Ennen lukkokappaleiden asentamista, aseta kappaleiden väliin metallinen solki varustettuna molemmin puolin prikoilla. Solki sijoittuu oven sisälle keskitetysti ja lukitsee oven vastakarmin uraan.



3.



Liune valmistus ja myynti:

Aulis Lundell Oy

Puh 020 7341 400
etunimi.sukunimi@aulislundell.fi

liune@aulislundell.fi
www.liune.fi



LIUNETM
www.liune.fi