

Ohjauskeskus Aino-kiukaan ulkoinen ohjauskeskus on FCU5000 Design Touch. Noudata ohjauskeskuksen asennusohjeita pois lukien sensorien sijoittelu. Sensorien sijoittelussa noudata alla olevaa ohjetta "Sensorit". Huomioi myös kosketusnäyttöpaneelin upotus. Upotus on mahdollista toteuttaa ilman upotuslevyä tai levy on mahdollista tilata erikseen.



Ohjausyksikkö ja varusteet



Touch Screen



Ohjausyksikkö



Touch Screen paneelin upotuslevy (lisävaruste)

Sensorit. Sensoreita on kaksi, lämpötilasensori ja termostaatti. Sensorit sijoitetaan seinälle kiukaan yläpuolelle, vähän kiukaan linjasta sivuun, katonrajasta noin 20 cm. Sensorin, minkä sisällä on kaksi osaa (musta leveä ja ohut musta), on termostaatti. Toinen sensorin, missä on sisällä vain yksi osa, on tarkoitettu ohjauspaneelin lämpötilan mittaukseen. Sensorit olisi hyvä sijoittaa noin 30 cm päähän toisistaan. Huomioithan, että sijoittelu poikkeaa ohjauskeskuksen mukana tulleesta ohjeesta.



Sensorien asettelu kiukaan keskilinjan molemmin puolin samalle seinälle.

Touch Screen. Helppokäyttöinen digitaalinen kosketusnäyttö. Paneelissa päälle/pois -kytkentä, tehonsäätö ja ajastin. Asennus saunan ulkopuolelle kuivaan tilaan, esimerkiksi pukuhuoneeseen/kodinhoituhuoneeseen tai vastaavaan tilaan. Huomioithan, että näytössä näkyvä saunan lämpötila on merkittävästi alhaisempi (55–65 C astetta), höyryinen löyly lämmittää löylyhuoneen.

Ohjausyksikkö. Sijoitetaan tekniseen tilaan tai vastaavaan (ei löylyhuoneeseen).

Johdot Ohjausyksiköstä sensoreille (2 kpl:tta) tarvittavat johdot sihf 5 x 0,75, eivät kuulu toimitukseen. Kosketusnäyttöpaneelille on toimituksessa mukana CAT.5 E/UPT johto, pituus n. 5 m.