



# Liune

PINTALIUKUOVI



ASENNUSOHJE | LASIOVI

SISÄLLYS-  
LUETTELO

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| TARVIKKEET .....                            | 3    |
| SEINÄ .....                                 | 4    |
| LIUKUKISKON ASENNUS .....                   | 5    |
| KANNATTIMEN JA OVIPYSÄYTTIMEN ASENNUS ..... | 6-7  |
| OVEN ASENNUS LIUKUKISKOON .....             | 8    |
| OVIOHJAIMEN ASENNUS .....                   | 9-10 |
| PÄÄTYLEVYN ASENNUS .....                    | 11   |



## TARVIKKEET

Tarvittavat työkalut  
ruuvinväännin ja vatupassi!



1. OVIPYSÄYTIN  
2 kpl



2. PYÖRÄSTÖT  
2 kpl



3. OVIOHJAIN  
1 kpl



4. PÄÄTYLEVY  
2 kpl



5. RUUVIT  
6 kpl



6. OVIOHJAINRUUVI  
4,3 x 16  
4 kpl



7. SEINÄKANNATINRUUVI  
3,6 x 40  
10-16 kpl



8. KANNATIN  
2 kpl





9. AVAIN KANNATTIMELLE  
1 kpl



10. LENKKIAVAIN  
1 kpl

## SEINÄ

1a


**Varmista että seinä on ehyt ja suora sekä viimeistelty.**

1

**Varmista että seinä soveltuu liukuovikiskon kiinnitykseen.**

LIUKUKISKON  
ASENNUS

## 7. SEINÄKANNATINRUUVI 3,6 x 40



3

Asenna liukukisko seinä pinnalle.  
Käytä kiinnitykseen mukana  
tulevia liukuovenkannatin ruuveja.

2

Käytä ohjeistusta mitoista. Tarkista vatupassilla kiskon asennussuoruus.

## KANNATTIMEN JA OVIPYSÄYTTIMEN ASENNUS



8. KANNATIN



2. PYÖRÄSTÖT



1. OVIPYSÄYTIN




9. AVAIN KANNATTIMELLE



10. LENKKIAVAIN



A



B




C



4

- A** Asenna lasioven pyörästöt liukukiskoon.
- B** Asenna lasioven kannattimet pyörästäihin ja lukitse.
- C** Asenna ovipysäyttimet liukukiskoon.

**KANNATTIMEN JA  
OVIPIYSÄYTTIMEN  
ASENNUS****D****VAIHE 1****VAIHE 2****VAIHE 3****VAIHE 4**

**D.** Avaa lasioven kannattimien etulevyt ja asenna lasiovi paikalleen. Kiristä etulevyt paikoilleen. Katso vaiheet 1-4.

OVEN ASENNUS  
LIUKUKISKKON


| OVIAUKKO | OVI            | OVI             | OVI                 |
|----------|----------------|-----------------|---------------------|
|          | lasi<br>leveys | lasi<br>korkeus | lasi<br>erik.korkea |
| Li07     | 780            | 2100            | 2300                |
| Li08     | 880            | 2100            | 2300                |
| Li09     | 980            | 2100            | 2300                |
| Li10     | 1080           | 2100            | 2300                |
| Li011    | 1180           | 2100            | 2300                |
| Li012    | 1280           | 2100            | 2300                |
| Li013    | 1380           | 2100            | 2300                |
| Li014    | 1480           | 2100            | 2300                |

5

Nosta ovi paikoilleen niin, että pyörästöjen kiinnityspultit asettuvat oven yläreunan kannatinrautaan ja pyörästön kiinnityspultin aluslevy asettuu kannatinraudan alapuolelle sekä laippamutteri yläpuolelle.


**A.** Säädä oven korkeus. Kiristä kiinnitysmutterit.



OVIOHJAIMEN  
ASENNUS

6

Tarkista, että ovilehden ja seinän välinen etäisyys on ylhäältä ja alhaalta yhtenevä oven ala-ohjaimen asennusta varten.





OVIOHJAIMEN  
ASENNUS


3. OVIOHJAIN



6. OVIOHJAINRUUVI 4,3 x 16



Pintalistat ja jalkalista  
eivät kuulu  
toimitukseen.



7

Tarkista että ovilevyn ja seinän välinen mitta on ylhäältä ja alhaalta yhtenevä, näin varmistat lasioven ala-ohjainlistan oikean paikan. Kiinnitä ala-ohjain lattiaan.

PÄÄTYLEVYN  
ASENNUS

4. PÄÄTYLEVY





5. RUUVIT



1



2



8

1. Napsauta peitelistä kiskoon.
2. Kiinnitä päätylevyt peitelistaan mukana tulevilla ruuveilla.



### Liune valmistus ja myynti:

Aulis Lundell Oy  
Puh. 020 7341 400

myynti@liune.fi • info@liune.fi  
www.liune.fi



Ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta  
on ollut vuodesta 2004.

Liune Door on patentoitu EU:ssa  
ja Norjassa sekä USA:ssa.



Liune door valmistetaan ISO 9001:2015  
laatu järjestelmän ja nykyisten määräysten sekä  
asetusten mukaisesti CE-merkityistä profiileista.



**OHJEESSA OLEVIENT KUVIEN LAINAAMINEN ON SALLITTUA VAIN AULIS LUNDELL OY:N  
ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, KUN LÄHDE MAINITAAN. KUVIIN JA  
NIIHIN LIITTYVIIN TEKSTEIHIN PIDÄTÄMME OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA.**



**www.liune.fi**

